

# ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ЗАМЕНА

**На заметку:** замена фильтров двигателя – 1 раз в 2 года или по мере загрязнения.

## Замена воздушного фильтра:

- Остановить двигатель.
- Открыть капот и найти воздухоочиститель.
- Ослабить воздухозаборную трубку.
- Отвинтить все болты и гайки, которые соединяют воздушный фильтр и воздухоочиститель.
- Вынуть старый воздушный фильтр и поставить новый.
- Закрутить все крепежные элементы в той же последовательности.

Но прежде чем менять воздушный [фильтр](#), посмотрите, вдруг будет дешевле и быстрее заменить его фильтрующие элементы.

**ВНИМАНИЕ!** Не нужно менять первичный или вторичный элемент воздушного фильтра, когда отметка индикатора, показывающая уровень загрязнения видна. Кроме того, если первичный элемент подлежит очистке, то вторичный элемент нет.

## Замена первичного элемента воздушного фильтра:

1. Остановите двигатель и включите ручник.
2. Откройте капот.
3. Выньте воздухозаборную трубку.
4. Открутите гайку и откройте крышку фильтра.
5. Замените фильтрующий элемент.

В случае, если есть индикатор воздушного фильтра:

- ✓ запустите двигатель и дайте поработать около минуты,
- ✓ заглушите мотор. Проверьте индикатор.

## Установка вторичного элемента воздушного фильтра:

1. Снимите первичный элемент воздушного фильтра.
2. Замените вторичный элемент.
3. Установить первичный элемент фильтра.
4. Закройте крышку фильтра.
5. Установите гайку и подтяните воздухозаборную трубку.
6. Закройте капот.



Получение:

Москва  
2 часа

Россия  
2 дня

СНГ  
3-10 дней

8 800 500-87-93 - бесплатно

8 499 653-87-31

[info@gkridkom.ru](mailto:info@gkridkom.ru)

 [gkridkom\\_skype](https://www.skype.com/ru/addtoaccount?name=gkridkom_skype)

 [89051564865](tel:89051564865)